



.MOV



- Pantalla LCD IPS
- 2GB de memoria
- Resolución necesaria para vídeos y fotos 1024x600
- Batería de iones de litio (3,8V 3500mAh) incluida, hasta 5 horas de duración
- Tiempo de recarga de 2 a 10 horas, dependiendo de la alimentación
- Cable mini USB para carga y transferencia de archivos incluido



- Pantalla LCD IPS
- Memoria de 4 GB
- Resolución necesaria para vídeos y fotos 1280x800
- Batería de iones de litio (3,8V 3500mAh) incluida, hasta 5 horas de duración
- Tiempo de recarga de 2 a 10 horas, dependiendo de la alimentación
- Cable mini USB para carga y transferencia de archivos incluido.

MUY IMPORTANTE: NO FORMATEAR LA UNIDAD

CÓMO SUBIR VÍDEOS, FOTOS Y MÚSICA

- Conecte el módulo .MOV a un ordenador (Mac o PC) mediante el cable USB suministrado.
- Una vez conectado, aparecerá un icono de unidad flash en el escritorio (MAC) o puede aparecer un cuadro de diálogo (PC). Si no lo hace, abra "Computer" y seleccione la unidad USB.

- Muy importante: **NO FORMATEAR EL DRIVE** o el software del reproductor se borrará y el módulo .MOV no funcionará más.

- La carpeta principal incluye 2 subcarpetas: VIDEO y PHOTO.
- Mueva un archivo de vídeo (.mov, .avi, .mp4, .mpg) a la carpeta VIDEO. Si hay más de un vídeo, se reproducirán en orden alfabético.
- Mueve un lote de fotos (.jpg) a la carpeta PHOTO, se creará un pase de diapositivas automáticamente.

- Para visualizar correctamente los vídeos y las presentaciones de fotos, ten en cuenta que el módulo de 7" requiere una resolución de 1024x600, y el módulo de 10" requiere una resolución de 1280x800.

- Cuando muevas uno o más mp3 a la carpeta PHOTO, se emparejarán automáticamente con el pase de diapositivas.