



.MOV



- Ecran IPS LCD
- Mémoire 2GB
- Résolution requise pour vidéos et photos 1024x600
- Batterie Lithium-Ion (3.8V 3500 Ah) incluse, autonomie jusqu'à 5 heures
- Temps de recharge de 2 à 10 heures, suivant la source d'alimentation
- Mini câble USB de recharge et transfert fichier inclus



- Ecran IPS LCD
- Mémoire 4GB
- Résolution requise pour vidéos et photos 1280x800
- Batterie Lithium-Ion (3.8V 3500 Ah) incluse, autonomie jusqu'à 5 heures
- Temps de recharge de 2 à 10 heures, suivant la source d'alimentation
- Mini câble USB de recharge et transfert fichier inclus

TRES IMPORTANT: NE FORMATEZ PAS LE LECTEUR

COMMENT TELECHARGER VIDEO, PHOTO, MUSIQUE

- Connectez le module .MOV à un ordinateur (Mac ou PC) en utilisant le câble USB fourni.
- Une fois que vous le branchez, une icône Flash Drive va apparaître sur votre ordinateur (MAC) ou une boîte de dialogue peut apparaître (PC). Si ce n'est pas le cas, ouvrez « Ce PC » et sélectionnez le Flash Drive.

- Très important : **NE PAS FORMATER LE LECTEUR** ou le logiciel du lecteur sera effacé et le module . MOV ne fonctionnera plus.

- Le dossier principal comprend deux sous-dossiers : VIDEO et PHOTO.
- Déplacez un fichier vidéo (.mov, .avi, .mp4, .mpg) dans le dossier VIDEO. S'il y a plus d'une vidéo, elles seront lues dans l'ordre alphabétique.
- Déplacez un lot de photos (.jpg) dans le dossier PHOTO, un diaporama sera créé automatiquement.

- Afin d'afficher correctement les vidéos et les diaporamas photos, veuillez noter que le module de 7" nécessite une résolution de 1024x600 et que le module de 10" nécessite une résolution de 1280x800.
- Lorsque vous déplacez un ou plusieurs mp3s dans le dossier PHOTO, ils seront automatiquement couplés avec le diaporama.