



.MOV



- Schermo LCD IPS
- 2GB di memoria
- Risoluzione richiesta per video e foto 1024x600
- Batteria agli ioni di litio (3.8V 3500mAh) inclusa, fino a 5 ore di autonomia
- Tempo di ricarica da 2 a 10 ore, a seconda dell'alimentazione
- Mini cavo USB per la ricarica e il trasferimento di file incluso.



- Schermo LCD IPS
- 4GB di memoria
- Risoluzione richiesta per video e foto 1280x800
- Batteria agli ioni di litio (3.8V 3500mAh) inclusa, fino a 5 ore di autonomia
- Tempo di ricarica da 2 a 10 ore, a seconda dell'alimentazione
- Mini cavo USB per la ricarica e il trasferimento di file incluso.

MOLTO IMPORTANTE: NON FORMATTATE IL DISPOSITIVO

COME CARICARE VIDEO, FOTO E MUSICA

- Collegare il modulo .MOV a un computer (Mac o PC) utilizzando il cavo USB in dotazione.
- Una volta inserito il cavo USB nel computer, un'icona della chiavetta apparirà sul desktop (MAC) o potrebbe apparire una finestra di dialogo (PC). In caso contrario, aprire "Risorse del Computer" e selezionare la chiavetta.

- Molto importante: **NON FORMATTARE IL DISPOSITIVO** o il software del lettore verrà cancellato e il modulo .MOV non funzionerà più.

- La cartella principale include due sottocartelle: VIDEO e PHOTO.
- Caricare il file video (.mov, .avi, .mp4, .mpg) nella cartella VIDEO. Se c'è più di un video, verranno riprodotti in ordine alfabetico.
- Caricare un gruppo di foto (.jpg) nella cartella PHOTO, una presentazione verrà creata automaticamente.

- Per visualizzare correttamente i video e gli slideshow di foto, tieni presente che il modulo da 7" richiede una risoluzione di 1024x600, e il modulo da 10" una risoluzione di 1280x800.
- Quando carichi uno o più mp3 nella cartella PHOTO, questi verranno automaticamente abbinati allo slideshow.